

# Transfert annoncé et transfert direct


## 1 Transfert annoncé

1. Affichage lorsque vous êtes en communication



2. Appuyer sur la touche de droite transfert.


3. Composer le numéro d'appel interne et appuyer sur la touche appel



4. L'interne est appelé.

5. Une fois connecté pour passer l'appel appuyer sur transfert.

## **Transfert Direct**



1. En communication.
2. Appuyer sur Transfert
3. Composer le numéro interne souhaité et appuyé sur transfert