

# Transfert d'appel Yealink

## Transfert Direct

1. Appuyer sur  durant l'appel.

2. Entrer le numéro d'appel souhaité.



3. Appuyer  Pour compléter le transfert

## Transfert annoncé

1. appuyer  durant l'appel.

2. Choix de destination:

- Entrer le numéro d'appel souhaité.

Ou choisir la destination dans l'annuaire

3. appuyer sur 

4. Lorsque la destination a répondu appuyer sur  pour passer l'appel ou sur la ligne en haut à gauche pour reprendre l'appelant